

## Bedienungsanleitung BÖKER-CHE

Das CHE ist mit zwei verschiedenen Öffnungssystemen ausgestattet:

1. Um das Messer aus dem gesicherten Zustand in den „StandBy“ Modus zu bringen, zieht man den „Plate Lock“ nach hinten.
2. Im „Automatik-Modus“ öffnet man die Klinge selbstständig, indem man die beidseitig bedienbare Klängenverriegelung anhebt. Schon öffnet sich die Klinge automatisch.
3. Das Messer läßt sich auch im „Assisted Opening“ Modus öffnen. Hierzu betätigt man einfach den beidseitig bedienbaren Klängen-Lifter und öffnet die Klinge manuell. Wird ein bestimmter Öffnungswinkel der Klinge erreicht, so springt die Klinge nun „federunterstützt“ in die geöffnete Position und arretiert.
4. Zum Schließen des Messers hebt man mit der einen Hand die beidseitige Klängenverriegelung an und schließt mit der anderen Hand die Klinge. Um das Messer nun noch im geschlossenen Zustand zu arretieren, schiebt man das „Plate Lock“ nach vorne.

## Instructor's manual BÖKER-CHE

Your CHE is equipped with two opening systems:

1. To put the knife from the locked status into the "Stand-By" mode, pull back the "Plate Lock".
2. The blade opens automatically after release in the "Automatic" mode. Lift the blade lock which can be operated from both sides, so the blade opens automatically.
3. The knife also opens in the "Assisted Opening" mode. Open the blade manually with the thumb stud on the blade. The blade jumps into the open position supported by a spring if a certain opening angle of the blade is reached.
4. To close the knife, lift with one hand the blade lock which can be operated from both sides and close the blade with the other hand. In order to lock the knife in the closed status, slide the "Plate Lock" forward.

